

HIGH-TECH · BATTERIES ET CHARGEURS

Grundig Powerbank 20000 mAh batterie externe

Réf. PP-DJHP8A · En stock



Batterie externe Grundig

Matière	ABS
----------------	-----

Dimensions	L 13,8 cm × 17 cm × H 2,8 cm
-------------------	------------------------------

Couleurs	Noir
-----------------	------

Stock indicatif	Plus de 10 000
------------------------	----------------

MARQUAGE

TECHNIQUE	EMPLACEMENT	ZONE MAX.
Marquage digital	Face supérieure	110 × 30 mm

DESCRIPTION

Batterie externe Grundig. La batterie externe en ABS a une capacité de 20 000 mAh, ce qui signifie que vous pouvez recharger votre téléphone jusqu'à quatre fois avant de devoir recharger la batterie externe. Avec suffisamment de puissance pour charger une tablette et d'autres appareils. Cette batterie externe est idéale pour les voyages ou les sorties. La batterie externe dispose de sorties USB : 2 ports USB-A et 1 port USB-C pour la recharger. Cela signifie que vous pouvez charger deux appareils en même temps. Avec indicateurs LED pour le niveau de la batterie, bouton marche/arrêt et batterie Li-polymère intégrée. Entrée Micro : 5 V/2 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A. Entrée Type-C : 5 V/2,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A. Sortie Type-C : 5 V/3 A 9 V/2,22 A 12 V/1,67 A. Sortie USB-A1/A2 : 5 V/3 A 9 V/2,22 A 10 V/2,25 A 12 V/1,67 A. Câble USB-C/micro-USB inclus.